

carrello

Unico
Doll stroller

9346

INSTRUCTION ІНСТРУКЦІЯ


carrellobaby.com

EN NOTE:

1. This stroller is not suitable for children younger than 3 years old.
2. This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
3. Remove all packages before giving this item to your children.
4. Assembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
5. Store in a dry place at a positive temperature not lower than 5° C and relative humidity not more than 60%.
6. Do not play near fire sources, appliances with heating elements.
7. Regularly revise the mountings and conduct a technical inspection of the main parts.
8. Clean the surface of the toy by removing dirt with special detergents.

UA ПРИМІТКА:

1. Коляска не призначена для дітей молодше 3-х років.
2. Виріб є іграшкою і не підходить для перевезення немовлят, дітей або домашніх тварин.
3. Видаліть пакувальні матеріали перед тим, як дати товар дитині.
4. Монтаж повинна проводити доросла людина для запобігання травм і руйнування візка під час використання.
5. Зберігайте в сухому приміщенні при плюсовій температурі не нижче 5°C і відносній вологості не більше 60%.
6. Не грайте поблизу джерел вогню, приладів з нагрівальними елементами.
7. Регулярно перевіряйте кріплення і виконуйте технічний огляд основних частин.
8. Чищення поверхні іграшки здійснюйте шляхом видалення забруднення за допомогою спеціальних миючих засобів.



EN

1. Put the wheel on the axle, then clip, and wheel cover.
2. Unfold the stroller.
3. Footrest and seat back can move up and down as shown.
4. Thrill the canopy connectors through the holes located on the seat fabric to fix on the handle, ensure the runners level to the rivet cap.
5. After unfolding, slide down the upper joints at two ends of handle until fasten to the top of front tubes, and ensure the 2nd safety locks have been inserted into front tubes.
6. Adjust the height of the handle you like by pressing the 2 buttons located on sides of handle.
7. When folding, pull up the 2nd safety locks, and then move up the upper joints at two ends of handle until apart from the top of front tubes as shown.

UA

1. Встановіть колеса на вісь і закріпіть заглушкою.
2. Розкладіть коляску.
3. Підніжка і спинка сидіння можуть змінювати положення.
4. Просуньте з'єднувальні частини капюшона через отвори в тканині сидіння, щоб закріпити їх на ручці. Переконайтеся, що бігунки знаходяться на рівні заклепки.
5. Після того як Ви розклали виріб, рухайте вниз верхні з'єднувальні деталі з обох сторін ручки, поки вони не зафіксуються на верхній частині передніх труб.
6. Відрегулюйте вподобану висоту ручки, натискаючи 2 кнопки, які розташовані з боків ручки.
7. Для того щоб скласти коляску, необхідно підняти кріплення безпеки, а потім потягнути верхні з'єднання з обох сторін ручки.